

## *Gaser typ svavelväte*

Luftningsventil RH-special är avsedd att monteras i enkeladaptorn eller motsvarande vinkel på ledningen i en djupborrad brunn. Anslutningen är R25 in och utvändigt gängad. Den monteras lodrätt med luftningshålet nedåt och motsatt riktning mot montagesidan i borrhålet. Vid drift tillförs därmed vattenspegeln syre som finns i brunnen under förutsättning att den är minst 2 meter lägre än montageplatsen.

Med detta följer en reducering av gaser som kan finnas i vattnet som tex svavelväte (sumpgas), metangas och i viss mån radon. Vid större mängder gaser rekommenderas annan utrustning för bättre avluftning.

